

ZNAR™




3591



LEGO






1




2




1




2








1







2














3



4





UK Instructions for use of battery box

Never mix different types of batteries or old and new batteries in one battery box. Always remove the batteries from the battery box for long-term storage or if they have reached the end of their life. Liquid leaking from dead batteries will damage the battery box. Rechargeable batteries can be used but power may be reduced. Do not recharge the batteries in the battery box.

D Bedienungshinweise für Batteriekästen

Benutze niemals verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien gemeinsam in einem Batteriekasten. Nimm aufgebrauchte Batterien gleich aus dem Batteriekasten. Lagere den Batteriekasten für längere Zeit stets ohne Batterien. Austrittende Flüssigkeit aus alten Batterien kann den Batteriekasten beschädigen. Du kannst wieder aufladbare Batterien benutzen. Aber lade sie nicht im Batteriekasten auf. Entsorge verbrauchte und alte Batterien immer über Sammelstellen. Sie gehören nicht in den Hausmüll!

F Instructions pour l'utilisation du boîtier-piles

Ne mélangez jamais différents types de piles, ou des anciennes piles avec des neuves. Pensez à enlever les piles du boîtier lorsque vous ne vous en servez pas, et ne les gardez pas trop longtemps, car le liquide provenant de piles usagées peut endommager le boîtier. Vous pouvez utiliser des piles rechargeables, mais ne les rechargez pas dans le boîtier-piles.

I Istruzioni per l'uso del portapile

Non utilizzare pile vecchie e nuove nello stesso portapile. Togliere sempre le pile se scariche o se non devono essere utilizzate per lungo tempo. Il liquido che fuoriesce dalle pile scariche danneggia il portapile. E' possibile utilizzare pile ricaricabili. Non ricaricare le pile nel portapile.

NL Zo gebruikt u de batterijhouder

Gebruikt u nooit verschillende type batterijen of nieuwe en oude batterijen bij elkaar in een batterijhouder. Als u de batterijhouder langere tijd niet gebruikt, verwijdert u dan de batterijen. Dit geldt ook voor batterijen die leeg zijn. Batterijen die leeg zijn of die lang in de batterijhouder zitten kunnen gaan lekken. Dit veroorzaakt onherstelbare schade en valt niet onder garantie. U kunt oplaadbare batterijen gebruiken. Laad nooit batterijen op in de batterijhouder.

E Instrucciones para el uso del porta-pilas

Dentro de una misma caja porta-pilas no mezclar nunca distintos tipos de pilas ni tampoco las nuevas con las ya usadas. Sacar siempre las pilas de la caja porta-pilas cuando no vayan a utilizarse por un tiempo y cambiarlas igualmente cuando estén muy usadas, ya que el líquido que desprenden puede dañar las conexiones de la caja porta-pilas. Pueden utilizarse pilas recargables, si bien no deben recargarse dentro de la caja porta-pilas.

DK Batteriinformation

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier i samme batteriboks. Tag altid batteriene ud af batteriboksen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid, eller hvis batteriene er brutt op. Væske fra batteriene kan ødelægge batteriboksen. Man kan anvende genopladelige batterier. Genoplad aldrig batteriene i batteriboksen.

FIN Paristokotelon käyttöohje

Erityyppisiä tai vanisia ja vanhoja paristoja ei pitäisi koskaan käytä samanaikaisesti. Poistakaa paristot aina paristokotelosta mikäli ne ovat loppuunkäytetyt tai mikäli ette käytä paristokoteloa pitkään aikaan. Nestevuodot loppuun-käytetyistä paristoista vahingoittavat paristokoteloa. Voitte käyttää myös akkuja. Alkää kuitenkaan ladattak akkuja paristokotelossa.

S Instruktioner till batteriboxen

Blanda inte olika typer av batterier och inte heller nya och gamla batterier i samma batteribox. Ta ut batterierna ur boxen om du inte skall använda den på långt, eller om batterierna är slut. Läckande vätska från gamla batterier skadar batteriboxen. Laddningsbara batterier kan användas. Ladda inte upp batterierna i batteriboxen.

P Instruções para utilização da Caixa de Pilhas

Não misturar nunca pilhas de tipos diferentes ou pilhas novas e velhas na mesma caixa de pilhas. Retirar sempre as pilhas da caixa no caso de armazenagem prolongada ou se elas já estiverem gastas. O líquido vertido pelas pilhas gastas danificará a caixa de pilhas. Podem ser utilizadas pilhas recarregáveis. Não recarregue as pilhas na caixa.

H Utasítások az elemtártó használatához

Soha ne használj egyszerre különböző fajta elemeket vagy használj őt új elemeket egy elemtártón. Ha sokáig nem használod az elemeket vagy ha már lemerültek, vedd ki őket az elemtártóból. Az elhasználódott elemekből kiáramló foliadék tökönkrethesz az elemtártón. Feltölthető elemeket természetesen használhatsz, de élettartamuk rövidebb lehet. Soha ne töltsd fel az elemeket az elemtártóban.

GR Οδηγίες χρήσεως των Φοιτ. ού μπτριός

Ροτέ πνυ ηγύετε δ. φορετ. Φούς τύποις μπτριός Ψν ή νέες με πολ. έξι μπτριός στο δ. ο Φοιτ. Όταν τ. s ποθηφεύετε γ. πολ. χρόνο ή διάνο ο. μπτριός ένοδο χράσες, πομφούντε τ. η πάντοτε πο. ο Φοιτ. μπτριός πολ. στάσες. η πολ. άδε. εξ μπτριός θ. χράσες. ο Φοιτ. μπτριός. Επινοφορτ. οσόμενες μπτριός πυροπούν. η χρον. μοτο. ηθούν. ηγ. επινοφορτιστετε τ. η μπτριός μέσο. στο Φοιτ.

TR Pil kutusu kullanma talimatı

Hiçbir zaman değişik tipteki pileri ve eski ile yeni pileri birarada kullanmayın. Motor uzun süre kullanmayacaksanız pileri kutuya bırakmayın. Boşalan pileri kutudan çıkarın. Boşalan pilerin akması pil kutusuna zarar verebilir. Şarj edilebilen pileri de kullanırsınız, ancak bu durumda güç azalabilir. Pililer kutunun içinde şarj etmeyezsiniz.

MAL Cara menggunakan kotak bateri

Jangan campurkan bateri lama dan baru dalam satu kotak bateri. Jika tidak menggunakan motor atau bateri kehabisan kuasa, keluarkannya daripada kotak. Kebocoran daripada bateri yang habis akan merosakkan kotak. Bateri yang boleh dicuci boleh digunakan tetapi kuasa tenaganya berkurangan. Jangan sekali-kali mencajkan bateri di dalam kotak.

日本語 電池ケース使用上の注意

異なる種類の電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用することはお避けください。電池の寿命が切れた場合、または長期間使用しない場合は、ケースから電池を抜いてください。切れた電池から液が漏れて、電池ケースを損なうことになります。充電式電池も使用できますが、パワーは弱くなることがあります。なお、電池ケースの中で充電しないようご注意ください。

中文 電池盒使用說明

切勿在同一個電池盒內同時使用不同類型的電池或混合新舊電池。需要長期貯藏電池或者電池已經用盡的話，請把電池從電池盒內取出。從廢電池漏出來的液體會損壞電池盒。您可以使用充電式電池，但它們的電力比較弱。進行充電時，請勿把電池留在電池盒內。


تعليمات استعمال صندوق البطارية
يجب عدم خلط أنواع مختلفة من البطاريات، أو خلط البطاريات القديمة مع الجديدة في صندوق بطارية واحد. كما يجب دائماً إزالة البطاريات من صندوق البطاريات عند حفظها وعدم استعمالها لمدة طويلة لأن ذلك إنها فعالية طاقتها. كما وأنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تسرير السائل من البطاريات القديمة التي انتهت فعالية طاقتها يؤدي إلى تلف صندوق البطارية. يمكن استعمال البطاريات التي يعاد شحنها، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل وانخفاض طاقة. يجب عدم إعادة شحن البطاريات في صندوق البطارية.


한국어 전전지 박스 사용방법

전전지 박스는 알리인 전전지와 일반 전전지를 함께 사용하지 마시고, 오래된 전전지와 새 전전지도 함께 사용하지 마십시오. 전전지의 수명이 다른 경우나 장기간 사용하지 않을시에는 항상 전전지 박스로부터 전전지를 제거하여 주십시오. 수명이 다른 전전지에서 액체가 나오면 전전지 박스를 살피게 합니다. 충전자는 사용이 가능하나 전력은 약해질 수 있습니다. 전전지를 전전지 박스안에서 쟁전하지 마십시오.

TH วิธีการใช้กล่องแบตเตอรี่

อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างๆ ที่ไม่เคยบันกัน หรือใช้แบตเตอรี่เก่าร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่ในกล่องแบตเตอรี่ ควรแยกแบตเตอรี่ออกจากกัน เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดแล้วให้ถอดออกจากกล่องแบตเตอรี่ทันที แม้กระทั่งแบตเตอรี่สุดท้ายไปแล้ว ก็ต้องถอดออกจากกล่อง ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในกล่องไฟฟ้าแบตเตอรี่






4



5




6




7






?



63





1



2




3



4



5




1




2




3



4



5




6




7




8




9



10



11



12





1




2




3




4



5



6




1




2



3



4



5



6




7



8







1



3




4




5




1




2



3



4



5




6




7




8




9



10




11



12




14





15




16











1



2




1


2



2



3




46


5




6




7




8




9






10







12






1





51

2




3







5




6




7







9




10




11




2.




13




4




15




16






17







18








19






21






2




3




4




5




6



7



8



9



10



11





1



2

2




3






5



6





71



12




13















1




2



3




4





5




6







3





4



5







9




10



11




12





14





16



17



18




19



20





22





23



24









4



5



6



25



26



27



28



30




31



32









3



4




5





7




8




103

9




103

10




11






13





105

14




15







1



18




19



20


6




1

109


21




22




23




24




25





26




27








1




2




3



4




5




6



7








1




2







2




3



4




5




6




3




4




5




6




7




8




9




10







11




12







13



1










1



2



3




4




5



1



2



3



4



5






4



5





1

2


3




4



5












3552



3501



3502



3503



3504



3591



146



LEGO

4103879

® LEGO is a registered trademark
© 1998 LEGO Group.
<http://www.LEGO.com>

